



GAME STREAMING MIXER

ZG 01

EN Safety Guide

DE Sicherheitshandbuch

FR Guide de sécurité

ES Guía de seguridad

PT Guia de Segurança

IT Guida alla sicurezza

RU Руководство по технике безопасности

ZH-CN 安全指南

ZH-TW 安全指南

JA セーフティーガイド

**USB AUDIO INTERFACE / INTERFACE AUDIO-USB /
INTERFAZ DE AUDIO USB / USB-АУДИОИНТЕРФЕЙС /
USB音頻界面 / USB 音訊介面 / USBオーディオインターフェース**

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

日本語

安全注意事项

使用前请仔细阅读下述注意事项。

请务必遵循下述说明

为避免人身伤害或个人财产损失，请仔细阅读并遵循下述注意事项。

通读本文档后，请将本文档保存在方便本产品的使用者随时取用的位置。

- 如需检查或维修，请联系以下客服中心。
 - 您购买产品的商店
 - Yamaha 经销商
- 本产品适合作一般家用设备。请勿将本产品用于需要对生命安全或贵重资产做出高度保障的领域或活动中。
- 请注意，对于因使用不当或未经授权擅自改动产品而造成的损失，Yamaha 不承担任何责任。



警告

请务必遵循下述注意事项，以避免对您或他人造成严重伤害甚至导致死亡。

电源

- 使用本产品规定的电压。使用不正确的电压可能会导致火灾、触电或产品损坏。

请勿拆卸

- 请勿改装或拆卸本产品。否则，可能会导致火灾、触电、人身伤害或产品损坏。

关于潮湿的警告

- 请勿在潮湿环境下使用本产品，例如浴室或多雨的室外场所。如果液体溅入本产品中，可能会导致火灾、触电或产品损坏。

火警

- 请勿在本产品附近使用明火。否则可能会导致火灾。

听力损害

- 将本产品连接到其他任何设备之前，请先关闭所有设备的电源。否则，可能会导致听力损害、触电或产品损坏。
- 在打开本产品的电源或使用本产品之前，请将音量调至最小。在关闭本产品的电源之前，请将本产品 and 所有连接的设备的音量都调至最小。否则，可能会导致听力损害或产品损坏。
- 请勿长时间持续在很高或不舒服的音量水平使用耳机。否则，可能会导致听力损害。若出现任何听力异常，请及时就医。



注意

请务必遵循下述注意事项，以避免对您或他人造成人身伤害。

安装

- 请勿将本产品放置在不稳定或容易振动的地方。否则，产品可能会掉落或翻倒，从而导致人身伤害或产品损坏。
- 安装时请勿阻挡本产品的散热通道。
 - 请勿用抹布或桌布盖住本产品。
 - 请勿将本产品安装在地毯或地垫上。

- 确保顶面朝上。请勿将本产品侧置或倒置安装。
- 请勿在密闭、通风不良的地方使用本产品。

通风不良可能会导致产品内部过热，从而可能导致损坏和火灾或故障。

确保产品周围至少有 5 厘米以上的足够空间，侧面 1 厘米、背面 5 厘米。

- 在移动本产品之前，请务必拔下所有连接的电缆。
否则，电缆可能会绊到手脚，致使产品掉落或翻倒，从而导致人身伤害或产品损坏。

连接

- 如需连接外接设备，请先阅读各个设备的使用说明书，然后按照说明进行连接。
如果未正确遵循说明，可能会导致人身伤害或产品损坏。

操作

- 请勿对本产品施加过大的力，包括下述情形。
 - 将身体重量放在本产品上
 - 在本产品上放置重物
 - 对按钮、开关或 I/O 接口施加过大的力否则，可能会导致人身伤害或产品损坏。
- 请勿拉扯连接的电缆。
否则，产品可能会掉落或翻倒，从而导致人身伤害或产品损坏。

本产品不带 USB 电源适配器销售，消费者应配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求 USB 电源适配器。

关于使用的注意事项

须知

为避免产品故障或损坏以及数据丢失，请遵循下述注意事项。

电源

- 如果计划长时间不使用本产品，请拔下本产品上的 USB 线缆。即使 [⏻]（待机 / 开机）开关处在关机状态，仍有少量的电流流经本产品。
- 切勿用湿手插拔 USB 线缆。

安装

- 手机、收音机或电视可能会导致噪音，具体取决于您使用产品的环境。这种情况下，请改变产品的位置或朝向，或改变周围的环境。
- 请勿将本产品安装在受下述因素影响的地方：
 - 阳光直射
 - 极端高温或极端低温
 - 灰尘过多否则，可能会导致产品故障或损坏。
- 请勿将本产品安装在可能因环境温度急剧或剧烈变化而发生冷凝的地方。在存在冷凝的情况下使用本产品可能会导致产品损坏。如果有理由相信可能已经发生冷凝，请在不打开电源的情况下将产品放置几个小时。冷凝水完全干燥后，方可开始使用本产品。

操作

- 请勿在本产品上放置任何乙烯基、塑料或橡胶物品。否则，可能会导致面板变色或变质。

- 请勿使本产品摔落或受到任何强烈撞击。
否则，可能会导致产品损坏。
- 请勿使异物（例如金属或纸）掉入本产品的任何间隙中。
否则，可能会导致产品损坏。

维护保养

- 请使用柔软的干布清洁本产品。请勿使用汽油、稀释剂、清洁剂或化学抹布清洁本产品表面。否则，可能会导致表面变色或变质。

■ [USB] 和 [5V DC] 端口

将计算机连接到 [USB] 接口时，请务必遵循以下要点。否则，可能会导致计算机死机、数据损坏或丢失。如果计算机或混音台死机，请重新启动应用程序软件或计算机系统，或者将混音台的 [⏻]（待机 / 开机）开关切换至待机状态，然后再次开机。

- 确保使用随附的 USB 线缆。
- 将计算机连接到 [USB] 端口之前，请退出计算机的省电模式（例如挂起、睡眠、待机）。
- 从 [USB] 和 [5V DC] 端口拔下线缆之前，请务必退出所有打开的应用程序并将 [⏻] 开关切换至待机状态。
- 每次将混音台的 [⏻] 开关从待机状态切换至开机状态或从开机状态切换至待机状态时，需要等待六秒钟或更长时间。

■ 幻象电源

- 如果不需要幻象电源，请务必关闭此开关。
- 如果打开此开关，请遵循下述重要注意事项，以防止噪音以及对外接设备和混音台造成损坏。
 - 将不支持幻象电源的设备连接到 [MIC IN] 接口时，请务必关闭此开关。

- 在插拔 [MIC IN] 接口的电缆时，请确保关闭此开关
- 在打开 / 关闭此开关之前，将 MIC GAIN [⏻] 旋钮和 MIC LEVEL（推子）的音量调到最低。

重要信息

注

本节介绍在使用过程中应注意的注意事项、功能限制以及可能对您有帮助的补充信息。

产品特点

- Yamaha 会不断对本产品中包含的软件进行改进和更新。您可以从 Yamaha 网站下载软件的最新版本。

产品铭牌

本产品的型号、序列号、电源要求等规格可能标在铭牌上或铭牌附近，铭牌位于本机底部。请将该序列号填写到下方的横线上，并妥善保存本说明书，以便在产品被盗时作为永久购买凭证使用。

型号名称

序列号

商标

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。
- Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
客户服务热线：4000517700
公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社
制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1
进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
进口商地址：上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
原产地：马来西亚

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

ヤマハ株式会社
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

© 2022 Yamaha Corporation
Published 04/2022
2022年4月 发行
MWEM-B0

VFE8680